


ラベルアプリーケーターAPシリーズ取扱説明書

この度はトーワ(株)ラベルアプリーケーターAPシリーズをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。下記内容をよくお読みになり、大切にお使い下さいます様、よろしくお願い申し上げます。


***** 使用の方法 *****

1.




ラベルホルダーはOPENの方向に回すと手前に外れます。ラベルをセットして、ホルダーを元のCLOSEの位置に戻します。

2.




底蓋固定枠を矢印の方向に外し、底蓋を開けます。

3.




ラベルを透明なラベル押さえの下に通してから後方に折り返し、2で開けた底蓋を元の様に閉めます。

4.




レバーを軽く握ると、先端よりラベルが出て来ます。

5.




レバーを離すとラベルの剥離が終了します。

6.




これでラベルが貼り付け可能です。対象物に貼り付けて下さい。

***** その他の補足 *****



不要になった台紙は機械後方から出て来ます。カットする際は、レバーを握り込んだまま矢印の方向に引っ張って下さい。



底蓋内側の黒いレールにラベルの糊が付着すると機械の作動が重くなります。時々アルコール類や市販のラベル剥がし剤で清掃して下さい。

<取扱いの注意点>

- ※ レバーはゆっくりと作動させて下さい。強い力で握ると、内部の部品が破損し、故障致します。
- ※ 精密機械ですので落下や打ち付ける様な貼り方など、強い衝撃を与えないで下さい。
- ※ レバーなど指を挟む場所や刃などの鋭利な部品があります。特に幼児などの怪我には十分ご注意下さい。